

# Gimbal Osmo Mobile 6


Lade die App „DJI Mimo“ mithilfe des folgenden QR-Codes herunter.



In der App wirst du durch die grundlegenden Funktionen des Gimbals geführt.

Hier nochmal eine Zusammenfassung:

1. Vorsichtiges Aufklappen des Gimbals (nicht mit Gewalt). Es schaltet sich automatisch ein.



2. Befestigung der Handyklemme. Die Ausrichtung ist wichtig.



Kamerasymbol zeigt nach oben (in Richtung der Kamera)

Handy und Klemme werden in der richtigen Ausrichtung am Gimbal befestigt.



Wichtige Funktionen der Knöpfe:

Drehen: **Zoom**  
 1x drücken:  
 Wechsel zu  
**Fokus**



1x drücken:  
**Modi-Wechsel**

1x drücken:  
**Aufnahme**  
 Gedrückt halten:  
**Serienaufnahme**

1x drücken: Wechsel  
**Front- und Rückkamera**  
 2x drücken: Wechsel  
**Handy gerade und quer**  
 3x drücken: Wechsel  
**Video und Foto**

Knopf Rückseite:  
 1x drücken:  
 ActiveTrack starten  
 2x drücken:  
 Zentrierung des  
 Handys  
**Schwenken  
 und Neigen  
 des Handys**

Anleitungsvideos:

- <https://t1p.de/mo38g> oder in der DJI Mimi App (Gimbal-Funktionen; Grundlagen, Fortgeschritten, Profi)
- <https://t1p.de/khkep> (Filmtechniken; Grundlagen)
- <https://t1p.de/hhe99> (Gimbal-Funktionen, Filmtechniken, Tipps; Grundlagen)